# Manual do Usuário

**SUN 40 W3** 

V. 202008141334

# Sumário

Visão Geral SUN 40 W3	3
Configurando a Rede	4
Programação dos Canais	5
Modo De Programar A Luminária	6
Configuração de Rede	7
Guardar e Carregar a Programação	8

# Visão Geral SUN 40 W3



## **Configurando a Rede**

Sua luminária SUN40/W3 funciona como um roteador Wi-Fi, tendo ela sua própria Rede interna. (Não é possível usar a internet quando conectado na SUN40/W3).

Após já instalada e ligada você deve se conectar a sua luminária com algum dispositivo com Wi-Fi (Ex: Tablets, Celulares, Notebooks, etc).

Procure a rede Wi-Fi com nome parecido com "WLD12521cee12e5" e se conecte a ela. (Caso não encontre a Rede Wi-Fi, aperte o botão na lateral da luminária e procure novamente).

#### A SUN40/W3 Não Possui Senha, o WIFI fica disponível por 10 minutos.

Já conectado a SUN40/W3, agora basta abrir seu navegador de internet e digitar o IP da sua SUN40/W3, por padrão é "**192.168.4.1**".

Para facilitar as conexões com a você tem a possibilidade de conectá-la a sua rede WiFi, para isso basta configurá-la no campo "Rede Local".

Digite ou busque o nome da sua rede WiFi, coloque sua senha, clique em **Enviar** e pronto, sua luminária na está conectada a sua Rede.

Se a conexão for bem-sucedida ela te mostrara um IP da rede no campo "**IP**". Basta digitá-lo em seu navegador quando conectado ao seu WiFi para se conectar a SUN40W3.

#### \*Componentes:

- 1. Fonte bivolt de Alimentação de 24VDC;
- 1. Luminária SUN40W3.
- **1**. Cabo de Aço (4 metros).
- 2. Suportes Laterais ajustáveis.
- 2. Extensores para junção de Luminárias.

Programa	ção dos	Canais
	suo uos	Culluis

Programação dos Canais					
Ν	Н	М	Branco	Azul	
1	08 ~	00 ~	0	0	Ver
2	12 ~	00 ~	100	100	Ver
3	16 ~	00 ~	100	100	Ver
4	17 ~	00~	50	50	Ver
5	18 ~	00 ~	0	0	Ver
6	Fim~	00 ~	0	0	Ver
7	Fim -	00 ~	0	0	Ver
8	Fim~	00 ~	0	0	Ver
Ler, Enviar Programação para Luminária Ler Enviar Demonstração Gráfico					
			iai Demonstra	açao Granco	

Componentes da tela principal:

**ROXO:** Botões de controle;

- Ler = Recebe a programação atual da luminária;
- Enviar = Envia a nova programação para a luminária;
- Demonstração = Inicia uma demonstração do funcionamento da luminária;
- Gráfico = Mostra um gráfico da programação enviada para a luminária;

**VERDE:** Quadro de programação da luminária;

AZUL CLARO: Teste da programação colocada nos canais;

AZUL: Configuração dos canais da luminária;

- (Branco, Azul);
- Os valores são de 0 a 100 e representam a luminosidade dos LEDs do canal;

AMARELO: Configuração do horário e intervalo de funcionamento da luminária;

#### OBS: Para atualizar o horário da luminária basta fazer uma conexão ou atualizar a página.

## Modo De Programar A Luminária

- É necessário programar o horário de funcionamento da luminária;
  - **Ex:** das 8h ate as 20h, com um intervalo de 2h.
- Depois de programado, é necessário configurar a intensidade da luminária;
  - **Ex:** Começaremos com a luminária apagada, então seu valor será 0, e aos poucos ela vai ligando e iluminando até chegar em 100% de luminosidade (valor 100), depois disso ela vai diminuindo a luminosidade até apagar novamente (valor 0).
- É possível escolher a(s) cor(es) que a luminária funcionará, podendo ser uma única cor como apenas a cor azul ou todas as cores, isto escolhendo pelos canais;
  - **Ex:** Utilizaremos todas as cores, ou seja, todos os canais disponíveis em nossa luminária.
- Estando tudo programado, é necessário apenas clicar no botão Enviar.

Ν	H	Μ	Branco	Azul	
1	• 80	• 00	0	0	
2	10 •	• 00	35	35	
3	12 •	• 00	70	70	
4	14 •	• 00	100	100	
5	16 ·	• 00	70	70	
6	18 -	• 00	35	35	
7	20 •	• 00	0	0	
8	Fim	• 00	0	0	

Veja os exemplos acima

Confi	สมหว	-õn	d۵	<b>D</b> o	do
COIIII	gura	Ļαυ	ue	<b>NG</b>	ue

Configuração de Rede		
WIFI Sun Power		
Nome	1 WLD12521cee12e5	
Rede Local		
2	2.1 WLD_ALPES	
Nome	2.2 Seleciona Wifi	
	Carrega Wifi Disponível	
Senha	2.3 gostodawld2020	
IP	2.4 < 192.168.1.21	

- **1** Campo para visualização ou edição do WiFi da SUN40W3;
- 2 Campo para conexão da SUN40W3 em sua rede WiFi;
  - **2.1** Nome (SSID) da rede selecionada, em **2.2**;
  - 2.2 Seleção de redes próximas para conexão da SUN40W3;
  - 2.3 Senha da rede selecionada, em 2.2;
  - 2.4 IP para conexão da SUN40W3, dentro de sua rede WiFi, configurada em 2.2 e 2.3;

## Guardar e Carregar a Programação



- **1** Salva a programação atual em um arquivo ".Sun40-w3", em seu dispositivo;
  - É possível usar este arquivo em outras luminárias, para que assim não seja necessário configurar todas do zero;
- **2** Carrega um arquivo de programação ".Sun40-w3 ", de seu dispositivo;

Certificado de Garantia			
*A garantia somente é valida para defeitos de fabricação; *Este certificado somente será valido acompanhado da nota fiscal comprovando a data da compra; *Este certificado tem validade de 6 meses após a data da compra.			
Nome de proprietéries			
Data da compra: de de			
Estado: Cidade: CPF:			
Nome da Loja:			
Carimbo de Certificação:			